

Bedienungsanleitung – Buzzerwürfel



Inhalt

1x Case
4x Buzzerwürfel
1x Fernbedienung
4x Ladegerät
2x Ersatzbatterien für Fernbedienung

Technische Daten / Dimensionen

Distanz Cubes/Fernbedienung: ca. 10m
Batteriedauer Cubes: ca. 10h
Cubedimension, 15 x 15cm
Casedimension: Breite, 32cm, Länge 47

Kontakt

Markus Wildermuth
031 398 14 55
markus.wildermuth@suchtpraevention.org

1. Buzzer

Vor Beginn die Fernbedienung aktivieren! Danach bei allen Buzzern die verwendet werden, den Einschaltknopf auf der Unterseite auf I anstatt O umkippen. Die Buzzer sollten zwei Stunden funktionieren. Für längere Nutzungsdauer, Ladegeräte zum Aufladen nutzen!

2. Fernbedienung

Power-Taste

Zum Einschalten der Fernbedienung drücke Sie die Ein-/Ausschalttaste der Fernbedienung. Die Buzzer sollten nun rot leuchten.

Um das System auszuschalten, drücken Sie den Ein/Ausschaltknopf erneut.

Start-Taste (grün)

Um eine Frage zu starten, drücken Sie die Start-Taste. Die Buzzer-Knöpfe leuchten nun grün auf, um anzuzeigen, dass sie zum Drücken bereit sind. Der Buzzer der Person, die als erstes gedrückt hat, ertönt und leuchtet blau auf. Die anderen Buzzer werden automatisch blockiert.

Grünes Häkchen

Wenn die Person die richtige Antwort gegeben hat, drücken Sie das grüne Häkchen. Der Buzzer leuchtet nun grün auf und ein Ton zeigt an, dass die Antwort richtig war.

Rotes Kreuz

Wenn die Person die falsche Antwort gegeben hat, drücken Sie das rote Kreuz. Der Buzzer leuchtet nun rot auf und ein Ton zeigt an, dass die Antwort falsch war.

Continue-Taste (Fortsetzen/gelb)

Nachdem eine falsche Antwort gegeben wurde, können Sie die Continue-Taste drücken um mit gleichen Frage weiterzufahren. Der Buzzer der Person, die falsch geantwortet hat, wird gesperrt (er bleibt rot). Die anderen Buzzer leuchten grün, was bedeutet, dass sie erneut gedrückt werden können. (Hinweis: Sie können auch mit der gleichen Frage fortfahren und die Continue-Taste drücken, wenn eine korrekte Antwort gegeben wurde. In diesem Fall ist der Buzzer der Person gesperrt, die richtig geantwortet hat).

Stopp-Taste (Halt/rot)

Das Drücken der Stopp-Taste stoppt die Fragerunde, alle Buzzer sind rot und können nicht gedrückt werden. Um eine neue Frage zu stellen, drücken Sie einfach wieder die Start-Taste.

Mute-Taste (Stumm)

Wenn Sie keine Sounds abspielen möchten, drücken Sie die Mute-Taste. Ob der Sound an- oder ausgeschaltet ist, ist mit einem Pünktchen am Rande des Fernbedienungsdisplays angezeigt.

Andere Tasten:

Answer-Taste (Antwort/?), F1, F2, sowie die Mode-Taste (Modus) haben keine bedeutende Funktion oder stehen nicht zur Verwendung. Bitte unterlassen Sie deshalb das Herumdrücken auf diesen Tasten.

Bei Vollendung des Gebrauchs der Buzzer bitte den Ein-/Ausschaltknopf auf O anstatt I umkippen und sämtliche Materialien in das Case zurücklegen.

